



Открытое акционерное общество "Ратон"

www.raton.by

Республика Беларусь

ул. Федюнинского, 19,

246044 г. Гомель,

E-mail: info@raton.by

МАНГАЛ

ВРЕИ.065491.022 ПС

Паспорт

Общие сведения об изделии

Мангал состоит из постамента и жаровни с съёмным колосником. С обеих сторон имеется возможность установить боковые полочки, которые поставляются в комплекте. Мангал имеет съёмный колосник который регулируется по высоте путём перемещение ручки в нужный паз, что позволяет регулировать температуру внутри мангала. Сверху мангал закрывается крышкой.

Мангал предназначен для приготовления мяса, рыбы, сыра и овощей исключительно с использованием дров и древесного угля. Используйте мангал только по назначению.

Перед каждым использованием, пожалуйста, убедитесь в том, что внутри жаровни отсутствуют посторонние предметы.

Технические характеристики

Вес мангала (с постаментом) – 73 кг, вес жаровни – 27 кг.

Максимальная загрузка угля – 8 кг.

Температура в жаровне - 250-500°C

Габаритные размеры:	Мангал (с постаментом)	Жаровня
	высота, мм: 970	высота, мм: 235
	ширина, мм: 990	ширина, мм: 800
	глубина, мм: 480	глубина, мм: 350

Покрытие: - жаровня: эмаль термостойкая «Certa» цвет черный;

- постамент: краска порошковая полиэфирная цвет черный.

Толщина стенок жаровни 4 мм, колосник 4 мм.

Внешний вид показан на рисунке 1




Рисунок 1 – Внешний вид мангала

Предупреждение: Опасность ожога! При работе мангала внутренние и внешние поверхности сильно нагреваются.

Сборка и установка

Сборку следует производить, соблюдая технику безопасности.

Установите постамент на основу из негорючих материалов, проверьте устойчивость конструкции. Установите жаровню на постамент, и зафиксируйте элементом фиксирующим (закрепить болтами М6х40), убедитесь в наличии колосника внутри мангала.

Комплект поставки

- Паспорт - 1 шт.
- Постамент - 1 шт.
- Жаровня – 1 шт.
- Полочка боковая – 2 шт.
- Колосник – 1 шт.
- Выдвижной ящик – 1шт.
- Перегородка – 2 шт.
- Решетка – 1 шт.
- Подставка для казана – 1шт
- Подставка сковороды – 1шт
- Совок – 1 шт.
- Кочерга – 1 шт.
- Шампур – 6 шт.
- Элемент фиксирующий
(комплект болтов М6х40) – 4шт.

Правила эксплуатации

1. Не заливайте разогретую жаровню водой.
2. Не допускайте попадания на мангал влаги и атмосферных осадков в виде дождя или снега.
3. Храните мангал в сухом месте.
4. Содержите мангал в чистоте, убирайте золу и пепел, оставшиеся в жаровне после использования в специальный контейнер и утилизируйте.
5. При эксплуатации ставьте мангал на ровное место.
6. Не применяйте для очистки поверхностей мангала грубые щетки и абразивные средства, способные повредить покрытие.

! ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕЗИН, СПИРТ ИЛИ ДРУГИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО.

! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДРУГИЕ ТИПЫ ТОПЛИВА, ОТЛИЧНЫЕ ОТ ДРОВ И ДРЕВЕСНОГО, ИЛИ ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ НЕИЗВЕСТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.

Меры безопасности

1. Не используйте мангал не по назначению. Не используйте мангал для сжигания мусора, для обогрева помещений, теплиц и т.д.
2. Не пользуйтесь неисправным мангалом – с прогоревшей жаровней.
3. Не используйте мангал для хранения посторонних предметов.
4. Не используйте мангал в закрытых помещениях.
5. Устанавливайте мангал на безопасном расстоянии от деревьев, кустарников, горючих предметов и конструкций.
6. Не устанавливайте мангал на:
 - деревянные или другие горючие поверхности,
 - на торфяные грунты;
 - в местах с сухой растительностью;
 - под кронами деревьев;
 - под навесами, выполненными из горючих материалов;
 - в помещениях жилого здания, а также на балконах и лоджиях;
 - в хозяйственных постройках, гаражах, на плоских кровлях.
7. Не используйте мангал для сушки одежды, обуви и других предметов.
8. Не прикасайтесь открытыми частями тела к нагретым поверхностям мангала. Используйте специальный инструмент (кочерга, совок) и принадлежности (прихватки, рукавицы).
9. Не оставляйте без присмотра работающий мангал с горящими (тлеющими) углями.

10. Никогда не оставляйте детей без присмотра, когда работает мангал и избегайте, чтобы дети подходили близко к устройству без присмотра ответственного лица.

11. Не пользуйтесь мангалом в ветреную погоду.

12. Не применяйте для розжига углей бензин, спирт и другие легко воспламеняющиеся жидкости, не предназначенные для розжига.

13. Не сжигайте в жаровне материалы, содержащие в себе пластики, клеи и смолы – пластиковую упаковку, ДСП, фанеру и т.п.

14. Не переносите мангал с горящими (тлеющими углями).

15. Не оставляйте отработанный, тлеющий уголь в жаровне. Отработанный уголь и золу необходимо выгрести из жаровни в какую-либо емкость и залить водой.

16. Не вносите изменений в конструкцию мангала.

Внимание! Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения имущества, вызванные несоблюдением требований мер безопасности и правил эксплуатации изделия, указанных в данном паспорте.

Утилизация

По окончании срока службы мангала или при выходе его из строя без возможности ремонта мангал и его элементы следует демонтировать и отправить на утилизацию. Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде и не представляет опасности здоровью, жизни людей и окружающей среды по окончанию срока службы. В этой связи утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении Потребителем правил эксплуатации, мер безопасности и правил хранения, указанных в данном паспорте.

2. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи.

3. Гарантия не распространяется на неисправности изделия, возникшие не по вине завода-изготовителя, а вследствие несоблюдения Потребителем или третьими лицами правил эксплуатации, мер безопасности, правил хранения, указанных в данном паспорте, при нанесении изделию механических повреждений, актов вандализма.

4. Гарантия не распространяется на изделия, использовавшиеся в коммерческих целях.

5. Изготовитель не несет ответственности за косвенный ущерб связанный с приобретением и использованием изделия.

Свидетельство о приемке

Мангал ВРЕИ.065491.022 заводской №_____, изготовлен и принят в соответствии с требованиями комплекта технической документации, соответствует требованиям СТБ 835-97 и признан годным к эксплуатации.

Представитель ОТК:

МП

личная подпись

расшифровка подписи

"_____" 2022.

Адрес изготовителя: 246044, Республика Беларусь, г.Гомель,
ул. Федюнинского, 19, тел. (375-232) 33-35-37